

PROGRAMMES D'ENTRETIEN MOTEUR

	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3
ENTRETIEN DU MOTEUR			
Vidange d'huile	■	■	■
Changement des filtres à huile	■	■	■
Changement des filtres à carburant	■	■	■
Vérification du liquide de refroidissement SCA et du point de congélation	■	■	■
Check Coolant Levels	■	■	■
SERVICE D'INSPECTION			
Inspection du filtre à air du moteur	■	■	■
Inspection des courroies principales du moteur	■	■	■
Graissage des joints universels de la ligne de transmission	■	■	■
Graissage des pivots d'essieu avant	■	■	■
Graissage des embouts de biellette de direction	■	■	■
Graissage des rotules de bras A ISS		■	■
Graissage de la tringlerie de direction		■	■
Graissage des composants de frein selon les besoins		■	■
Graissage de la tige de levage de l'essieu à essieu traîné		■	■
Inspection des amortisseurs pour détecter les fuites		■	■
Changement du filtre à liquide de refroidissement		■	■
Inspection des coussins gonflables du tendeur de courroie			■
Vérification de la tension de la courroie PSI d'air			■
Inspection du tendeur de courroie			■
Vidange des réservoirs d'air (de l'arrière vers l'avant)			■
Inspection des fuites d'huile			■
Vérification des niveaux d'huile du moyeu			■
Vérification de la pression d'air des pneus			■
NIVEAU DE LIQUIDE			
Vérification du liquide de la boîte d'engrenages du ventilateur		■	■
Vérification du niveau de liquide de direction assistée		■	■
Vérification du niveau de liquide du différentiel		■	■
Vérification du liquide de transmission			■

Service à la clientèle pièces Canada 1-800-463-8876
Service à la clientèle pièces États-Unis 1-800-621-5519

Consultez le [prevostcar.com](https://www.prevostcar.com) pour connaître les emplacements, coordonnées et heures d'ouverture des centres de service.